

Dell Latitude E7240/E7440Series

Konfiguracja i funkcje


Tematy:

- [Informacje o ostrzeżeniach](#)


Informacje o ostrzeżeniach

PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Latitude E7240 — widok z przodu i z tyłu

**Rysunek 1. Widok z przodu**


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. mikrofon | 2. kamera |
| 3. lampka stanu kamery | 4. mikrofon |
| 5. wyświetlacz | 6. lampka stanu dysku twardego |
| 7. lampka stanu akumulatora | 8. lampka stanu sieci bezprzewodowej |
| 9. przycisk zasilania | 10. gniazdo linki antykradzieżowej |
| 11. złącze mini DisplayPort | 12. złącze USB 3.0 |
| 13. złącze audio i mikrofonu | 14. czytnik kart SD |
| 15. czytnik linii papilarnych | 16. bezdotykowy czytnik kart inteligentnych |
| 17. tabliczka dotykowa | 18. przyciski tabliczki dotykowej (2) |
| 19. klawiatura | 20. przycisk wyciszenia |
| 21. przycisk zmniejszania głośności | 22. przycisk zwiększania głośności |



Rysunek 2. Widok z tyłu

- | | |
|--|--|
| 1. lampka stanu zasilania | 2. lampka aktywności dysku twardego |
| 3. lampka stanu akumulatora | 4. złącze sieciowe |
| 5. złącze USB 3.0 | 6. złącze HDMI |
| 7. złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare | 8. złącze zasilania |
| 9. otwory wentylacyjne | 10. przełącznik urządzeń bezprzewodowych |
| 11. gniazdo kart inteligentnych | |


Latitude E7240 — widok podstawy



Rysunek 3. Widok podstawy (bez akumulatora)


- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. gniazdo USIM | 2. Głośnik |
| 3. wnęka akumulatora | 4. zatrzask akumulatora |
| 5. Głośnik | 6. złącze stacji dokującej |

Latitude E7440 — widok z przodu i z tyłu



Rysunek 4. Widok z przodu


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. mikrofon | 2. kamera |
| 3. lampka stanu kamery | 4. mikrofon |
| 5. wyświetlacz | 6. lampka stanu dysku twardego |
| 7. lampka stanu akumulatora | 8. lampka stanu sieci bezprzewodowej |
| 9. przycisk zasilania | 10. gniazdo linki antykradzieżowej |
| 11. złącze USB 3.0 | 12. złącze audio i mikrofonu |
| 13. przełącznik urządzeń bezprzewodowych | 14. czytnik linii papilarnych |
| 15. bezdotykowy czytnik kart inteligentnych | 16. tabliczka dotykowa |
| 17. przyciski tabliczki dotykowej (2) | 18. przyciski wodzika (3) |
| 19. wodzik | 20. klawiatura |
| 21. przycisk wyciszenia | 22. przycisk zmniejszania głośności |
| 23. przycisk zwiększania głośności | |



Rysunek 5. Widok z tyłu

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. lampka stanu zasilania | 2. lampka aktywności dysku twardego |
| 3. lampka stanu akumulatora | 4. złącze sieciowe |
| 5. złącze USB 3.0 | 6. złącze mini DisplayPort |
| 7. złącze HDMI | 8. złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare |
| 9. złącze zasilania | 10. otwory wentylacyjne |
| 11. gniazdo kart inteligentnych | |

Latitude E7440 — widok podstawy



Rysunek 6. Widok podstawy (bez akumulatora)

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. wnęka akumulatora | 2. Głośnik |
| 3. gniazdo USIM | 4. zatrzask akumulatora |
| 5. Głośnik | 6. złącze stacji dokującej |
| 7. Czytnik kart SD | |

Szybka konfiguracja


UWAGA: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie Dell.com/regulatory_compliance.

UWAGA: Zasilacz współpracuje z gniazdkami sieci elektrycznej używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosowane są jednak różne wtyczki i listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla albo nieprawidłowe przyłączenie kabla do listwy zasilania lub gniazdka elektrycznego może spowodować pożar lub uszkodzenie sprzętu.

OSTRZEŻENIE: Odłączając zasilacz od komputera, należy chwytać za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie ale delikatnie, tak aby nie uszkodzić kabla. Owijając kabel zasilacza, należy dopasować zwoje do kąta złącza w zasilaczu, aby uniknąć uszkodzenia kabla.


UWAGA: Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazdka elektrycznego.




Rysunek 7. Zasilacz

2. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).




Rysunek 8. Złącze sieciowe

3. Podłącz urządzenia USB, takie jak mysz, klawiatura i drukarka (opcjonalnie).



Rysunek 9. Złącze USB

4. Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.



Rysunek 10. Przycisk zasilania

UWAGA: Firma Dell zaleca włączenie i wyłączenie komputera przynajmniej raz przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub podłączeniem komputera do urządzenia dokującego lub innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

Dane techniczne

UWAGA: Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji komputera, przejdź do sekcji **Pomoc i obsługa techniczna** w systemie Windows, a następnie wybierz opcję wyświetlania informacji o komputerze.

Zasilanie:

Napięcie	prąd zmienny 100 V do 240 V
Moc	65 W
bateria pastylkowa	litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032

Wymiary i masa	Latitude 7240	Latitude 7440
Wysokość	20,0 mm (0,79")	21,0 mm (0,8")
Szerokość	310,5 mm (12,2")	337,0 mm (13,2")
Długość	211,0 mm (8,3")	231,5 mm (9,1")
Masa (z akumulatorem 3-ogniowym):	1,36 kg (2,99 funta)	1,63 kg (3,6 funta)

Środowisko pracy

Temperatura pracy: 0°C do 60°C (32°F do 140°F)

UWAGA: 本产品符合 GB28380-2012 的要求，其能效等级及能效参数的估是基于 Windows 操作系统开展的，具体信息参看产品外包装的能效标识。

Information para NOM (únicamente para México)

Zgodnie z meksykańskimi przepisami NOM na urządzeniu opisanym w tym dokumencie są umieszczone następujące informacje.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

Na stronie internetowej www.dell.com można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie są dostępne na stronie internetowej www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Znaki towarowe użyte w tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® przycisk Start systemu Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji obejmującej dyski i odtwarzacze. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.